

## Wie lese ich meinen Elektro-Zähler richtig ab?

Elektronische Zähler, sowie moderne Messeinrichtungen werden als Eintarif- oder als Zweitartifizähler verbaut.

Die Zählerstände/ Messwerte finden Sie in einer rollierenden Anzeige. Der jeweilige Zählerstand wird durch das Betätigen der Pfeiltasten abgebildet: **(1)**

Den Zählerstand **für Eintarifzähler** finden Sie unter Punkt **1.8.0**,

für **Zweitartifizähler** unter Punkt **1.8.1** den Zählerstand HT und unter Punkt **1.8.2** den Zählerstand NT.

Die Identifikationsnummer ist die Zählernummer. **(2)**

